

Винный крокодил

КОРОБКА ДЛЯ РУЧНОЙ РЕЗКИ

Карточки 63 x 88 мм / колода до 12 мм / панели коробки 66 x 91 x 14 мм

—— РЕЗАТЬ

----- СГИБАТЬ

КЛЕЙ - узкий клапан слева



КАК СОБРАТЬ

1. Вырежь по внешнему сплошному контуру. Пунктирные линии не разрезай.
2. Продави сгибы тупым предметом по линейке. Согни коробку рисунком наружу.
3. Нанеси клей на сторону с надписью «КЛЕЙ». Подклей этот клапан изнутри под крайнюю правую боковину.
4. Сложи нижние боковые клапаны внутрь. Закрой дно под рисунком бокала. Заправь язычок к задней стенке.
5. Вложи колоду. Закрой верхнюю крышку. Заправь её язычок за стенку с выемкой. Верхний язычок не приклеивай.

Обычный A4 / книжная ориентация / 100% / без подгонки / без полей: ВЫКЛ. / одна сторона

Epson L8050: задний лоток, стороной для печати вверх, любым коротким краем вперёд.



Эта линия должна быть ровно 100 мм